



KUBOX

SP-8512

MANUAL DE INSTRUCCIONES



¡Descargá
todas las
novedades
de tu producto!

gca-trading.com.ar

Estimado Cliente

Para lograr el mejor rendimiento de su producto,
lea atentamente este manual de instrucciones antes de usar.

Instrucciones de Seguridad importantes

Lea atentamente las instrucciones operativas y de seguridad antes de operar el producto y guárdelas para futuras consultas.

- No exponga el parlante a la lluvia ni a lugares expuestos a salpicaduras o goteos. No lo coloque cerca del agua (cerca de una bañera, piscina, mar, etc.).
- No instale el parlante cerca del fuego o cerca de radiadores, aparatos de calefacción, estufas ni ningún tipo de aparato que genere calor.
- El equipo puede tener ranuras y aberturas en el gabinete que tienen el propósito de mantener la unidad ventilada y de asegurar una operación confiable, así como para protegerlo de sobrecalentamiento. Dichas aberturas no deben cubrirse, por lo tanto, compruebe que no haya elementos que obstruyan la salida de aire a través de los orificios de ventilación del equipo. No lo cubra con un paño, periódicos, manteles, cortinas u otro elemento que impida la correcta ventilación durante su funcionamiento ni lo coloque sobre camas, sofás u otras superficies similares.
- Evite mover la unidad de un ambiente frío a uno muy caluroso o viceversa, porque esto provoca condensación de humedad en el interior causando daños funcionales. Si esto ocurre espere dos o tres horas hasta que la humedad interior se evapore.
- No coloque la unidad en un sitio arenoso o con excesivo polvo.
- Límpielo únicamente con un paño suave y seco. No utilice sustancias químicas como lubricantes, alcohol, diluyentes o detergente. Estos productos químicos pueden dañar el acabado de la superficie y borrar las impresiones. No deje que caiga ningún objeto sobre el equipo y evite cualquier golpe.
- Nunca abra el gabinete. No toque el interior ni inserte un objeto metálico. Cualquiera de estas operaciones podría ocasionar una descarga eléctrica o una falla.
- No intente reparar la unidad usted mismo. Solicite el servicio a personal capacitado.

Cuidado del medio ambiente

Este producto ha sido diseñado y fabricado teniendo el máximo cuidado para con usted y el medio ambiente, por lo tanto preste atención a las normas medioambientales vigentes en cuanto a la disposición de los desechos de productos electrónicos usados.



El símbolo de un contenedor con ruedas tachado implica que el producto no podrá ser desechado como residuo doméstico o residuo sólido no diferenciado. El mismo, al final de su vida útil, requerirá de un procedimiento adecuado para su tratamiento, recuperación, reciclado, reutilización y/o disposición final en instalaciones especiales.

Póngase en contacto con sus autoridades locales para obtener información sobre las mismas, como así también los puntos de recolección más cercanos y su correcta gestión ambiental. Un adecuado tratamiento de reciclaje y la eliminación de residuos ayudan a conservar los recursos y evitan, al mismo tiempo, efectos perjudiciales en la salud y el medio ambiente.

Contenido de la Caja

Dentro de la caja deberá encontrar los siguientes elementos. Si falta alguno, comuníquese con su distribuidor.

1. Un equipo de audio.
2. Manual de usuario con garantía del producto.


Posición y descripción de los controles

Woofer x 1
8 Pulgadas

SP-8512

KUBOX

1. Volúmen de micrófono
2. Botón Modo
3. Botón Ecualizador
4. Canción previa
5. Función reproducir / Pausa
6. Canción siguiente
7. Botón juego de Luces Led
8. Volúmen del Parlante / Power
9. Botón de encendido / apagado
10. Entrada para carga de batería
11. Entrada para micrófono
12. Echo
13. Bajos
14. Agudos
15. Entrada de línea



Conexión inalámbrica BT

Conexión y reproducción de audio.

1. Pulse repetidamente el botón "MODE" (Modo) para seleccionar el modo de funcionamiento BT. El indicador "BLUE" comenzará a parpadear en la pantalla de visualización del parlante.
2. Encienda la función BT en el dispositivo a conectar y active la búsqueda de otros dispositivos cercanos con BT. Espere unos instantes y busque entre los dispositivos cercanos al modelo, Selecciónelo para conectarse y siga las instrucciones indicadas en el dispositivo.
3. Cuando la unidad se haya conectado emitirá un sonido y el indicador "BLUE" dejará de parpadear y quedará encendido permanentemente.
4. A partir de este momento, el audio que se reproduzca en el dispositivo conectado por BT debería poder escucharse de manera inalámbrica a través de la unidad. Use los controles de la unidad o del dispositivo conectado para reproducir, pausar y ajustar el volumen del audio.
Luego de la conexión inicial, la unidad permanecerá conectada salvo que el usuario la desconecte en forma manual.
Si encuentra que no es posible volver a conectarse, repita los pasos enumerados anteriormente.

Entrada de línea (Entrada auxiliar)

1. Use un cable de audio plug 3,5mm NO suministrado. Conecte un extremo en la entrada auxiliar "AUX IN" de la unidad y el otro extremo en la salida de audio/conector de auriculares de un dispositivo de audio.
2. En la pantalla de visualización se encenderá el indicador "LINE" (Línea). De no ser así, pulse el botón "MODE" (Modo) para pasar al modo de funcionamiento Línea.
3. Mediante los controles del dispositivo conectado, seleccione el audio que desea reproducir

Entrada de micrófono

Conecte el micrófono. Asegúrese de que el micrófono no esté ubicado cerca del parlante de la unidad para evitar acoples.

Enchufe el micrófono en la entrada "MIC IN".



Especificaciones técnicas

Equipo de Audio de 2 vías: Parlante 1 x 8"
Tweeter
Potencia 30 W

Batería recargable: 7.4v 2200mAh

Alimentación: OUTPUT: 9V $\approx$ 1,5A $\ominus$ $\oplus$
INPUT: 100-240v - 50/60Hz 0,4A

Dimensiones del equipo: 285 mm (prof.) x 315 mm (ancho) x 420 mm (alto)

Material del exterior: Plástico

Nota: Debido a las mejoras constantes, las especificaciones técnicas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Garantía

CERTIFICADO DE GARANTÍA

(Válido sólo para la República Argentina)

GCA garantiza al Consumidor (conforme se lo define en la Ley N° 24.240) que presente el Certificado de Garantía junto con la factura de compra, el correcto funcionamiento de esta unidad dentro de las siete condiciones:

1. GCA garantiza este producto por el periodo de 6 (SEIS) meses. Esta garantía comprende nuestra obligación de reparar sin cargo la unidad, en los términos de la Ley 24.240 y reglamentación, siempre que la falla se produzca dentro de un uso normal, acorde al punto 5 de la presente garantía y que no hayan intervenido factores ajenos que pudieran perjudicar a juicio de GCA su buen funcionamiento. GCA no está obligada en ningún caso al cambio de la unidad completa, pudiendo reemplazar las piezas defectuosas de manera que la misma vuelva a ser idónea para el uso al cual está destinada
2. Durante la vigencia de la garantía regirán las normativas establecidas por la ley 24/240, el Decreto 1798/94 y normas concordantes.
3. GCA reemplazará o reparará a su opción, sin cargo, los componentes de esta unidad con defectos de fábrica.
4. GCA dará cumplimiento a las solicitudes de reparación en un plazo razonable. Por tratarse de un bien con componentes importados, de no contar con los repuestos necesarios, el tiempo de reparación estará condicionado a las normas vigentes para la importación de partes. En caso de no contar con los componentes idénticos al original, éstos podrán ser remplazados por otros de características similares.
5. Las condiciones de armado, almacenaje mantenimiento y operación correctas de esta unidad están detalladas en el Manual de Uso adjunto.
6. Las únicas personas autorizadas para intervenir el producto y/o contraer en nombre de GCA. obligaciones aquí consignadas son los Servicios Técnicos Autorizados y exclusivamente designados por GCA.
7. La presente garantía no ampara defectos originados por:
 - a. Deficiencias en el armado, almacenaje y mantenimiento.
 - b. Práctica o participación de cualquier tipo de actividad acrobática o competitiva.
 - c. Inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza o fuerza mayor
 - d. Instalación y uso no conforme a lo especificado en el Manual de Uso.
 - e. Daños originados por el transporte en cualquiera de sus formas.
 - f. Daños originados por elementos extraños incluyendo productos o materiales de limpieza no previstos para el mantenimiento del equipo, insectos, etc.
 - g. Defectos estéticos tales como rayaduras, roturas o deterioro de las superficies expuestas.
 - h. Defectos provocados por desgaste por el uso en componentes sometidos a fricción, tales como pero no limitados a cubiertas, engranajes, cadena, bujes, rodamientos, sistema de frenos, sillín y empuñaduras
8. Quedan también excluidos de la presente garantía:
 - a. Fallas producidas por suciedad o corrosión generadas por las condiciones de uso, almacenaje o deficiencias en el mantenimiento.
 - b. Fallas o desperfectos derivados de la mano de obra o materiales utilizados para la instalación de esta unidad
9. GCA no se responsabiliza por daños y/o deterioros que eventualmente se puedan ocasionar a terceros en forma directa, indirecta o incidental, ni de otro tipo (incluidos, pero sin limitarse a los daños emergentes, lucro cesante, pérdida de tiempo o de información comercial o personal) que sea consecuencia del uso o mal funcionamiento del equipo.
10. La presente garantía dejará de tener validez cuando personas no autorizadas por GCA. hayan intervenido esta unidad, cambiado alguna de sus partes o modificado el diseño original
11. Si se modificara el documento de compra de cualquier forma o si se hubieran dañado, alterado o retirado de la unidad las etiquetas de identificación que ésta posee o cuando presenten enmiendas o falsedad de alguno de sus datos, significará sin perjuicio de las acciones civiles y/o penales que por derecho correspondan, la inmediata revocación de la presente garantía.

DALE
QUE
VA !


GCA®

 DESCUBRÍ TODOS LOS MODELOS
gca-trading.com.ar



Producto: Parlante
Marca: GCA
Modelo: Kubox Sp-8512
Origen: China
Importa y Garantiza: Albanessi Computers SRL
Cuit: 30-70950031-3
Dirección: Rivadavia 14, Lobos (7240) Bs. As.
Argentina
E-mail: gca@gca-trading.com.ar



[gca.trading.ok](https://www.instagram.com/gca.trading.ok)



ventas@gca-trading.com.ar



gca-trading.com.ar